

Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati útmutató
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje

britax
römer

BRITAX RÖMER
HOLIDAY²
6 M – 15 kg



Spis treści

1. WAŻNE: Prosimy zachować instrukcję w celu późniejszego wykorzystania

2. Wprowadzenie

3. Wskazówki bezpieczeństwa

4. Britax Römer Holiday²

4.1 Jak dbać o wózek

Britax Römer Holiday²

4.2 Instrukcje dotyczące czyszczenia

4.3 Opis produktu

4.4 Opis

5. Montaż i korzystanie z wózka

5.1. Rozkładanie wózka

5.2. Mocowanie przednich kół

5.3. Funkcja obrotu kółek

5.4. Korzystanie z hamulca

5.5. Regulacja daszku

5.6. Regulacja oparcia

5.7. Przypinanie dziecka szelkami

5.8. Regulacja uchwytu do przenoszenia

5.9. Składanie wózka

5.10. Demontaż przednich kół

5.11. Demontaż daszku

5.12. Demontaż pokrycia siedzenia

5.13. Demontaż wyściółki kosza

5.14. Demontaż uchwytu do przenoszenia

Obsah

1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Tento návod uchovaje pro pozdější použití

2. Úvod

3. Bezpečnostní pokyny

4. Britax Römer Holiday²

4.1 Údržba kočárku

Britax Römer Holiday²

4.2 Pokyny k údržbě

4.3 Přehled součástí výrobku

4.4 Popis

5. Sestavení a použití kočárku

5.1. Rozkládání kočárku

5.2. Pripievnéni predných kol

5.3. Otáčecí funkce

5.4. Použití brzdy

5.5. Nastavení stříšky

5.6. Úprava polohy opěradla

5.7. Použití systému bezpečnostních pásů

5.8. Nastavení nosného popruhu

5.9. Skladání kočárku

Odejmutí predných kol

5.10. Odejmutí stříšky

5.11. Odejmutí pláště sedadla

5.12. Odejmutí textilie košíku

5.13. Odejmutí nosného popruhu

Obsah

1. DÔLEŽITÉ: Uschovajte si tieto pokyny pre potrebu v budúcnosti

2. Úvod

3. Bezpečnostné pokyny

4. Britax Römer Holiday²

4.1 Starostlivosť o výrobok

Britax Römer Holiday²

4.2 Návod na údržbu

4.3 Prehľad výrobku

4.4 Popis

5. Zloženie a používanie kočíka

5.1. Rozloženie kočíka

5.2. Pripevnenie predných kolies

5.3. Otáčanie

5.4. Používanie brzdy

5.5. Nastavenie sklápacej striešky

5.6. Nastavenie operadla

5.7. Zapnutie dieľa do postroja

5.8. Nastavenie popruhu

5.9. Sklopenie kočíka

5.10. Odstránenie predných kolies

5.11. Odstránenie sklápacej striešky

5.12. Odstránenie krytu sedačky

5.13. Odstránenie tkaniny z košíka

5.14. Odstránenie popruhu

1. WAŻNE: Prosimy zachować instrukcję w celu późniejszego wykorzystania

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może wpływać na bezpieczeństwo dziecka. Każda osoba używająca tego wózka oraz powiązanych akcesoriów powinna zapoznać się z zasadami użytkowania wózka, nawet jeśli korzysta z niego tylko przez krótki czas. Niniejsze instrukcje nie wyeliminują wszystkich możliwych zagrożeń związanych z korzystaniem z wózka. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. Jeśli cokolwiek pozostaje niejasne, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Niniejsza instrukcja została przetłumaczona z języka angielskiego. W razie wątpliwości dotyczących jakiegokolwiek innego języka użytego w tej instrukcji należy odnieść się do wersji angielskiej.

2. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Britax Römer Holiday². Miło nam, że wózek Britax Römer Holiday² będzie bezpiecznie towarzyszyć Twojemu dziecku w pierwszych latach jego życia.

WAŻNE:

- Przeczytać uważnie instrukcję i zapoznać się z wózkiem przed użyciem.

1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento návod uchovávejte pro pozdější použití

Nedodržení těchto pokynů může mít vliv na bezpečnost Vašeho dítěte. Je důležité, aby všechny osoby, které používají tento kočárek a jeho příslušenství, byly obeznámeny se způsobem jeho používání, i když budou kočárek používat jen krátce. Tyto pokyny samozřejmě nemohou eliminovat všechna možná rizika související s používáním tohoto kočárku. Jste to vy, kdo nese odpovědnost za bezpečnost vašeho dítěte. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na prodejnu, v níž jste kočárek zakoupili.

Tato uživatelská příručka byla přeložena z angličtiny. V případě nejasností v uživatelské příručce v jiném jazyce má přednost anglická verze.

2. Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek Britax Römer Holiday². Jsme rádi, že výrobek Britax Römer Holiday² bude bezpečně doprovázet vaše dítě během prvních roků jeho života.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- Předtím, než dítě do kočárku dáte, přečtěte si nejdříve pozorně tento návod a obeznamte se s použitím kočárku.

1. DÔLEŽITÉ: Uschovajte si tieto pokyny pre potrebu v budúcnosti

Bezpečnosť vášho dieťaťa môže byť ovplyvnená, ak nebudeste postupovať podľa týchto pokynov. Je dôležité, aby každý, kto používa tento kočík alebo jeho príslušenstvo, bol oboznámený s jeho prevádzkou, aj keď ho on/ona bude používať len po krátku dobu. Samozrejme tieto pokyny nemôžu eliminovať všetky možné riziká pri používaní tohto kočíka. Samozrejme, že vy ste zodpovední za bezpečnosť vášho dieťaťa. V prípade nejasností kontaktujte predajcu, u ktorého ste zakúpili tento kočík.

Táto užívateľská príručka je preklad z anglického jazyka. V prípade pochybností v akomkoľvek inom jazyku, použitom v tejto užívateľskej príručke, je rozhodujúca anglická verzia.

2. Úvod

Dakujeme, že ste si vybrali Britax Römer Holiday². Máme radosť z toho, že výrobok Britax Römer Holiday² bude bezpečným spoločníkom vášho dieťaťa počas prvých rokov jeho života.

DÔLEŽITÉ:

- Pokyny si pozorne prečítajte a oboznámte sa s kočíkom skôr, než ho začnete používať so svojim dieťaťom.

- Jeżeli wózek spacerowy ma być używany przez inne osoby, które nie są z nim zaznajomione, np. dziadków, zawsze należy im pokazać, jak go używać.
- Nieprzestrzeganie tych instrukcji stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa dziecka.
- Nie używać żadnych akcesoriów, które nie zostały zaaprobowane przez firmę Britax Römer do użycia wraz z wózkiem Britax Römer Holiday². W przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona, a ponadto może dojść do uszkodzenia produktu.
- Z wózkiem Britax Römer Holiday² powinny być używane wyłącznie części zamienne oryginalne lub zalecane przez Britax Römer.

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalać dziecku na zabawę produktem.

OSTRZEŻENIE! Produkt może zawierać torebkę z osuszającym żellem krzemionkowym. Nie należy spożywać żelu; po rozpakowaniu produktu wyrzucić torebkę.

W razie pytań dotyczących tego, jak używać wózka Britax Römer Holiday² lub jego akcesoriów, prosimy o kontakt z nami.

- Pokud budou kočárek používať i jiné osoby, ktoré nejsou s používáním kočárku obeznámeny (napríklad prarodiče), vždy jim ukažte, jak se kočárek používá.
- Nedodržením týchto pokynov môžete ohrozit bezpečnosť vašeho dítěte.
- Nepoužívajte žiadné príslušenstvá, ktoré nebylo schváleno spoločnosťou Britax Römer pro použití s výrobkom Britax Römer Holiday². V opačnom prípadě bude zrušena záruka a môže dojít i k poškozeniu výrobku.
- S výrobkom Britax Römer Holiday² by se mely používať pouze originálny náhradní díly dodávané spoločnosťou Britax nebo díly doporučené spoločnosťou Britax Römer.

UPOZORNĚNÍ! Nedovolte, aby si děti hrály s tímto produktem.

UPOZORNĚNÍ! Výrobek môže obsahovať sáček se silikagelovým vysoušedlom. Jeho obsah nejezte, sáček vyhodte.

Pokud máte další dotazy týkající se používání výrobku Britax Römer Holiday² alebo jeho príslušenství, neváhejte nás kontaktovat.

- Ak váš kočík budú používať iné osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené (napr. vaši starí rodičia), vždy im ukážte, ako sa kočík používa.
- V prípade nedodržiavania pokynov môžete vystavovať svoje dieťa nebezpečenstvu.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré spoločnosť Britax Römer neschválila pre používanie s výrobkom Britax Römer Holiday². Zanikne vám tak záruka a môže dôjsť k poškodeniu vášho výrobku.
- K výrobku Britax Römer Holiday² používajte iba originálne náhradné diely, ktoré dodáva alebo odporúča spoločnosť Britax Römer.

VÝSTRAHA! Nedovolte svojmu dieťaťu hrať sa s týmto výrobkom.

VÝSTRAHA! Produkt môže obsahovať vrecko so silika géлом ako vysušovalom. Nekonzumovať. Odhodiť.

Ak máte viac otázok ohľadom používania výrobku Britax Römer Holiday² alebo jeho príslušenstva, ozvite sa nám.

3. Wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Wózek ten jest przeznaczony dla dzieci od 6 miesiąca życia do masy 15 kg lub 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE! Siedzisko **nie** jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy.

OSTRZEŻENIE! Nie umieszczać w wózku dzieci, które nie potrafią samodzielnie siedzieć.

OSTRZEŻENIE! Ten produkt **nie jest** odpowiedni:

- Jako alternatywa dla kojca lub łóżeczka. Nosidełka, wózki głębokie i wózki spacerowe mogą być używane tylko do transportu.
- Do biegania lub jazdy na łyżworolkach.
- Do transportu więcej niż jednego dziecka.
- Do użytku komercyjnego.
- Jako system podróžny w połączeniu z nosidełkami dla niemowląt innymi niż wymienione w tej instrukcji.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem sprawdzić, czy wszystkie blokady są aktywne.

OSTRZEŻENIE! Przenosząc wózek, zadbać o to, by przypadkowo nie otworzyć blokady zabezpieczającej.

3. Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ! Tento kočárek je vhodný pro děti od 6 měsíců do 15 kg tělesné hmotnosti nebo do věku 3 let.

UPOZORNĚNÍ! Tato sedačka **není** vhodná pro děti mladší než 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte tento kočárek, pokud dítě ještě nedokáže samo sedět ve vzpřímené poloze.

UPOZORNĚNÍ! Tento výrobek **není** vhodný:

- Jako náhrada postýlky nebo košíku. Hluboké kočárky, sportovní kočárky a golfové kočárky lze využívať pouze k přepravě dětí.
- K běhání a bruslení.
- K přepravě více než jednoho dítěte.
- Ke komerčnímu použití.
- Jako přepravní systém v kombinaci s jinými dětskými sedačkami, než které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím se ujistěte, že jsou zajištěny všechny upevňovací prvky.

UPOZORNĚNÍ! Při přepravě kočárku zajištěte, aby nedošlo k náhodnému otevření bezpečnostních zámků.

3. Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAHA! Tento kočík je vhodný pre deti od 6 mesiacov až do hmotnosti 15 kg alebo do 3 rokov.

VÝSTRAHA! Táto sedačka **nie je** vhodná pre deti mladšie ako 6 mesiacoch.

VÝSTRAHA! Ak vaše dieťa nedokáže sedieť samo vzpriamene bez podpory, tento kočík nepoužívajte.

VÝSTRAHA! Tento výrobok **nie je** vhodný:

- Ako náhrada za posteľ alebo detskú postieľku. Vaničky, sedačky a kočíky sa môžu používať iba na prepravu.
- Pre behanie alebo korčuľovanie.
- Na prepravu viac než jedného dieťaťa.
- Na komerčné účely.
- Ako cestovný systém v kombinácii s inými kočíkmi než tie, ktoré sú spomenuté v tomto návode na použitie.

VÝSTRAHA! Pred použitím skontrolujte, či sú poistné zariadenia zapnuté.

VÝSTRAHA! Pri prenášaní kočík predávajte pozor, aby ste omylom neodblokovali poistné zámky.

VÝSTRAHA! Pri skladaní rámu kočíka sa uistite, že sa do neho nezachytíte vy ani iné osoby.

OSTRZEŻENIE! Składając ramę wózka, zachować ostrożność, aby użytkownik lub inne osoby nie zostały przytrzaśnięte.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie składać wózka, gdy jest w nim dziecko.

OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec obrażeniom, nie dopuszczać dziecka do wózka w czasie jego składania lub rozkładania.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie przewozić dzieci niezapiętych pasami.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE! Przy odstawianiu wózka, przed posadzeniem w nim dziecka lub przed wyjęciem z niego dziecka zawsze należy blokować koła za pomocą hamulca.

OSTRZEŻENIE! Podczas regulacji dbać, by dziecko nie dosiągnęło części ruchomych.

OSTRZEŻENIE! Obciążenie uchwytu do popychania wpływa na stabilność wózka.

OSTRZEŻENIE! Chroń dziecko przed silnym słońcem. Daszek nie zapewnia dostatecznej ochrony przed niebezpiecznymi promieniami UV.

OSTRZEŻENIE! Zawsze używać prawidłowo zamocowanych i wyregulowanych szelek.

OSTRZEŻENIE! Zawsze stosować pas pachwinowy w połączeniu z pasem biodrowym!

UPOZORNÉNÍ! Při skládání rámu kočárku dbejte na to, abyste neporanili sebe ani ostatní.

UPOZORNÉNÍ! Kočárek nikdy neskládejte, pokud v něm sedí dítě.

UPOZORNÉNÍ! Při skládání a rozkládání kočárku dbejte na to, aby se v jeho blízkosti nezdívávaly děti, předejdete tak případnému zranění.

UPOZORNÉNÍ! Vždy používejte systém bezpečnostních pásov.

UPOZORNÉNÍ! Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru.

UPOZORNÉNÍ! Při zaparkování kočárku, před uložením dítěte a před vyjmoutím dítěte vždy zajistěte brzdu.

UPOZORNÉNÍ! Při úpravách a nastaveních kočárku se ujistěte, zda dítě nedosáhne na pohyblivé díly.

UPOZORNÉNÍ! Náklad na rukojeti kočárku nežádoucím způsobem ovlivňuje stabilitu kočárku.

UPOZORNÉNÍ! Chraťte dítě před přímým slunečním zářením. Stříška neposkytuje dokonalou ochranu před nebezpečným ultrafialovým zářením.

UPOZORNÉNÍ! Vždy používejte správně nasazené a nastavené popruhy.

UPOZORNÉNÍ! Vždy používejte rozkrový popruh v kombinaci s pasovým popruhem.

VÝSTRAHA! Kočík nikdy neskladajte, keď v ňom sedí dieťa.

VÝSTRAHA! Aby nedošlo k zraneniu, počas rozkladania a skladania výrobku sa presvedčte, že vaše dieťa nie je v blízkosti.

VÝSTRAHA! Vždy používajte zadržiavací systém.

VÝSTRAHA! Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.

VÝSTRAHA! Pri odparkovaní kočíka, pred vložením dieťaťa alebo vybraním dieťaťa vždy zaistite brzdu.

VÝSTRAHA! Ak vykonávate úpravy, presvedčte sa, že dieťa nedosiahne na pohyblivé časti.

VÝSTRAHA! Zaťažovanie rukoväte má vplyv na stabilitu kočíka.

VÝSTRAHA! Chráťte svoje dieťa pred silným slnkom. Stříška neposkytuje úplnú ochranu pred nebezpečnými UV lúčmi.

VÝSTRAHA! Vždy používajte správne namontované a nastavené popruhy.

VÝSTRAHA! Používajte vždy remienok na uchopenie v rozkroku a zároveň remienok okolo pásu.

VÝSTRAHA! Pri zmene polohy sedenia dieťaťa vždy upravte popruhy.

VÝSTRAHA! Používajte tento kočík len pre počet detí (1), pre ktoré bol navrhnutý.

OSTRZEŻENIE! Przy zmianie pozycji dziecka należy zawsze odpowiednio wyregulować szelki.

OSTRZEŻENIE! Przestrzegać limitu liczby przewożonych dzieci (1), do którego przystosowany jest wózek.

OSTRZEŻENIE! Obciążenie uchwytu i/lub z tyłu oparcia i/lub po bokach wózka wpływa na jego stabilność.

OSTRZEŻENIE! Składać i rozkładać wózek z dala od dzieci.

OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że rama konstrukcyjna została odpowiednio zablokowana przed użyciem.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy sprawdzić, czy kółka są prawidłowo zamontowane i czy nie mogą zostać zdjęte z osi.

WAŻNE! Niektóre materiały, z których wykonane są podłogi, powodują wydzielenie się czarnego pigmentu z opon, co może spowodować przebarwienia podłogi. Należy się więc upewnić, że opony nie spoczywają bezpośrednio na takiej podłodze.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy sprawdzić, czy kółka są prawidłowo zamontowane i czy nie mogą zostać wyjęte z mocowania.

OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że hamulec postojowy jest zaciągnięty podczas umieszczania dziecka w wózku lub wyjmowania go z niego.

UPOZORNĚNÍ! Při každé změně polohy sezení dítěte je nutné přizpůsobit i popruhy.

UPOZORNĚNÍ! Tento kočárek používejte pouze pro takový počet dětí (1), pro který byl navržen.

UPOZORNĚNÍ! Jakýkoli náklad na rukojeti kočárku a/nebo vzadu na opěradle nebo po stranách nežádoucím způsobem ovlivňuje stabilitu kočárku.

UPOZORNĚNÍ! Při rozkládání a skládání kočárku držte děti v dostatečné vzdálenosti od kočárku.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím zkontrolujte, zda jsou zajištěny zámky podvozku.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím se ujistěte, zda jsou kola pevně upevněná a zda se nemohou sesmeknout z nápravy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Některé podlahové materiály obsahují zložky, které uvolňují čiernu farbu z pneumatík, ktorá môže zafarbiť podlahu. Preto by ste sa mali uistíť, aby pneumatiky nestáli priamo na podlahe.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím se ujistěte, zda jsou kola pevně upevněná a zda se nemohou sesmeknout z nástavce.

UPOZORNĚNÍ! Než dítě uložíte do kočárku nebo vyjmete z kočárku, vždy aktivujte bezpečnostní brzdu.

VÝSTRAHA! Akékoľvek závažie prievnené k rukoväti, zadnej strane operadla alebo stranám kočička ovplyvní stabilitu kočička.

VÝSTRAHA! Pri rozkladaní a skladaní kočička držte deti v bezpečnej vzdialnosti od neho.

VÝSTRAHA! Uistite sa pred použitím, že zámky podvozku sú zapojené.

VÝSTRAHA! Pred použitím sa uistite, či kolieska sú pevne pripojené a že nemôžu byť stiahnuté z nápravy.

DÔLEŽITÉ! Niektoré podlahové materiály obsahujú zložky, ktoré uvolňujú čiernu farbu z pneumatík, ktorá môže zafarbiť podlahu. Preto by ste sa mali uistíť, aby pneumatiky nestáli priamo na podlahe.

VÝSTRAHA! Pred použitím sa uistite, či kolieska sú pevne pripojené a že nemôžu byť stiahnuté z nástavca koliesok.

VÝSTRAHA! Uistite sa, že parkovacia brzda je zaradená, skôr ako umiestnite svoje dieťa do kočička, alebo dieťa z kočíka vyberáte.

VÝSTRAHA!

- Vždy, keď je kočík v pokoji, zabrzdite ho.
- Nikdy neparkujte na svahu.
- Pri používaní verejnej dopravy sa vždy starostlivo uistite, že kočík stojí stabilne a bezpečne.

OSTRZEŻENIE!

- Odstawiając wózek, należy zawsze zabezpieczyć go hamulcami.
- Unikać pozostawiania wózka na pochyłym terenie.
- Upewnić się, że wózek jest stabilny i zabezpieczony podczas korzystania z komunikacji publicznej.
- Zawsze trzymać wózek, gdy znajduje się w pobliżu jadących samochodów lub pociągu. Nawet jeśli użyto hamulca, powiew wywołany przez poruszający się pojazd może poruszyć wózek.
- Przed wniesieniem wózka po schodach lub przed skorzystaniem ze schodów ruchomych należy wyjąć dziecko i złożyć wózek.
- Zachować ostrożność podczas przejeżdżania przez krawężniki, tory lub podczas jazdy po żwirze lub kostce brukowej

Parkować wózek tylko z zaciągniętym hamulcem. Zawsze sprawdzać, czy hamulec jest prawidłowo zaciągnięty.

Wózek ten został opracowany i wyprodukowany według normy PN-EN 1888-1:2018.

Britax Römer Holiday² może być używany w następujących konfiguracjach:



Jako wózek z siedziskiem Britax Römer Holiday² dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do osiągnięcia masy 15 kg lub wieku 3 lat

UPOZORNĚNÍ!

- Vždy, když kočárek stojí, zajistěte jej brzdou.
- Nikdy neparkujte kočárek na šikmých plochách.
- Při použití veřejné dopravy vždy zajistěte, aby kočárek stál pevně a bezpečně.
- V blízkosti silničních nebo železničních vozidel držte kočárek pevně. I když je kočárek zajištěn brzdou, proudění vzduchu od vozidel může kočárkem pohnout.
- Před výstupem do schodů nebo použitím eskalátoru dítě z kočárku vyndejte a kočárek složte.
- Buděte opatrní při jízdě přes obrubníky, kolej, po štěrku, dlažebních kostkách atd.

Kočárek odstavujte pouze se zajištěnou parkovací brzdou.

Vždy zkонтrolujte, zda je brzda správně zajištěna.

Tento kočárek byl vyvinut a vyroben v souladu s normou EN 1888-1:2018.

Výrobek Britax Römer Holiday² lze používat v následujících konfiguracích:



Jako kočárek se sedačkou Britax Römer Holiday² od 6 měsíců do 15 kg tělesné hmotnosti nebo 3 let věku

• Keď ste v blízkosti premávky alebo vlakov, vždy kočík pevne držte. Aj keď je brzda zatiahnutá, vzdušný vír spôsobený vozidlom môže pohnúť kočíkom.

- Ak pôjdete po schodoch alebo použijete eskalátor, vyberte dieťa z kočíka a kočík zložte.
- Pri prechode cez obrubníky, kolaje, štrk, dlažobné kocky atď. budte opatrní.

Kočík odparkujte iba s použitou brzdom. Vždy skontrolujte, či je brzda riadne zaradená.

Tento detský kočík bol vyvinutý a vyrobený podľa nariadenia EN 1888-1:2018.

Výrobek Britax Römer Holiday² sa dá používať v nasledovných konfiguráciách:



Kočík so sedačkou Britax Römer Holiday² pre deti od 6 mesiacov až do hmotnosti 15 kg alebo do veku 3 rokov

4. Britax Römer Holiday²

4.1 Jak dbać o wózek Britax Römer Holiday²

Produkt należy regularnie sprawdzać i czyścić.

- Regularnie sprawdzać wszystkie istotne części pod kątem uszkodzeń. Upewniać się, że elementy mechaniczne działają prawidłowo.
- Regularnie sprawdzać wszystkie śruby, nity, sworznie i inne elementy mocujące.
- Do smarowania nie używać smarów ani olejów, wyłącznie sprayu silikonowego.
- Zbyt duże obciążenie, nieprawidłowe składanie lub użycie niezaprobowanych akcesoriów może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia wózka.
- W koszyku na zakupy nie umieszczać więcej niż 5 kg produktów.
- Złożony wózek przechowywać jedynie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zapobiec pleśnieнию.
- Chronić wózek przed bezpośrednim działaniem słońca – tkaniny mogą blaknąć.
- Nie używać wózka w razie wygięcia, zużycia lub pęknięcia części. Naprawy zlecać serwisowi lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy Britax Römer.

4. Britax Römer Holiday²

4.1 Údržba kočárku Britax Römer Holiday²

Výrobek pravidelně kontrolujte a čistěte.

- Pravidelně kontrolujte všechny důležité díly, zda nejsou poškozené. Ujistěte se, že mechanické komponenty rádně fungují.
- Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů, nýtů, matic a ostatních upevňovacích prvků.
- K mazání nepoužívejte olej nebo mazací tuk – používejte silikonový sprej.
- Příliš velké zatížení, nesprávné skládání nebo použití neschváleného příslušenství může kočárek poškodit nebo znehodnotit.
- Do nákupního košíku nikdy nedávejte předměty o hmotnosti větší než 5 kg.
- Složený kočárek skladujte pouze v dobře větraných prostorách, čímž zabráníte tvorbě plísní.
- Kočárek nenechávejte na přímém slunečním světle, textilie může vyblednout.
- Nepoužívejte kočárek, pokud je některá z jeho součástí ohnutá, opotřebovaná nebo zlomená. Kočárek si nechte opravit v servisním středisku nebo kontaktujte oddělení služeb zákazníkům společnosti Britax Römer.

4. Britax Römer Holiday²

4.1 Starostlivosť o výrobok Britax Römer Holiday²

Výrobok treba pravidelne kontrolovať a čistiť.

- Pravidelne kontrolujte diely, či nie sú poškodené. Ubezpečte sa, že mechanické komponenty fungujú správne.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky skrutky, nity, svorníky a iné spojovacie prostriedky sú dotiahnuté.
- Na mazanie nepoužívajte mazivo ani olej – používajte silikónový sprej.
- Príliš veľká záťaž, nesprávne skladanie alebo používanie nepovoleného príslušenstva môže kočík poškodiť alebo zničiť.
- Nikdy nedávajte do nákupného košíka viac ako 5 kg.
- Zložený kočík uchovávajte prosím len v dobre vetracom priestore, aby sa zabránilo plesniam.
- Kočík skladujte mimo priameho slnečného žiarenia, textilie môžu vyblednúť.
- Nepoužívajte kočík, ak sú diely ohnuté, opotrebované alebo zlomené. Kočík nechajte opraviť v opravovni alebo sa spojte so zákazníckym servisom firmy Britax Römer.

4.2 Instrukcje dotyczące czyszczenia

Daszek można myć gąbką i letnią wodą z mydlem. Wszystkie pozostałe części siedziska wykonane z tkaniny można zdjąć i wyprać. Instrukcje dotyczące prania są umieszczone na pokrowcach i częściach z tkaniny.

Osłona przeciwdeszczowa pozwala całkowicie zabezpieczyć wózek przed wilgocią, deszczem i śniegiem.

W przypadku zewnętrznych elementów wykonanych z tkaniny całkowicie usunąć pozostałości mydła lub środków czyszczących, aby zagwarantować maksymalną skuteczność czyszczenia. Jeśli wózek był używany nad morzem lub na podłożu posypanym solą, należy go wyplukać i wysuszyć.

4.2 Pokyny k údržbe

Kryt sedadla a stříšku je možné čistit houbičkou a teplou mydlovou vodou. Všechny ostatní textilní části sedadla lze odejmout a vyprat. Všechny textilní kusy a krycí díly obsahují návod na praní.

Použijete-li prostředek k ochraně proti dešti či sněhu, zajistěte tím 100% ochranu proti navlhnutí.


Při praní vnějších kusů textilií zajistěte, že vymácháte veškeré mýdlo nebo čisticí prostředky, aby úprava látky byla co nejúčinnější. Pokud byl kočárek vystaven mořské vodě nebo soleným vozovkám, opláchněte jej a osušte.

4.2 Návod na údržbu

Strieška sedačky sa môže umývať so špongiou a vlážnou mydlovou vodou. Všetky ostatné textilné sedačky možno odobrať a opráť. Pokyny na pranie nájdete na všetkých textiliách a obaloch.

100% ochranu pred vlhkostou možno dosiahnuť použitím ochrany pred daždom alebo snehom.

Pri umývaní vonkajšej textílie dbajte na to, aby ste odstránili všetky zvyšky mydla alebo čistiaceho prostriedku, aby ošetroenie bolo čo najefektívnejšie. Ak bol kočík vystavený morskej vode alebo solenej ceste, opláchnite ho a osušte.

4.3 Opis produktu**4.3 Přehled součástí výrobku****4.3 Prehľad výrobku**

4.4 Opis

Nr	Opis
1	Uchwyty
2	Dźwignia do składania ramy
3	Daszek
4	Poduszki naramienne
5	Szelki
6	Kosz
7	Tylne koło
8	Blokada obrotu
9	Przednie koło
10	Przycisk składania
11	Uchwyty do przenoszenia
12	Zamek błyskawiczny do regulacji oparcia
13	Hamulec postojowy

4.4 Popis

Č.	Popis
1	Rukojeť
2	Páčka na složení podvozku
3	Stříška
4	Ramenní vycpávky
5	Popruh
6	Košík
7	Zadní kolo
8	Zajištění otáčení
9	Přední kolo
10	Tlačítko povolení konstrukce za účelem složení kočárku
11	Popruh na přenášení
12	Zip k nastavení opěradla
13	Parkovací brzda

4.4 Popis

Č.	Popis
1	Rukoväť
2	Páka pre skladanie podvozku
3	Strieška
4	Vypchávky na plecia
5	Popruh
6	Košík
7	Zadné koliesko
8	Otočný zámok
9	Predné koliesko
10	Tlačidlo uvoľnenia zloženia
11	Nosný popruh
12	Zips na nastavenie sklonu operadla
13	Parkovacia brzda

Tartalomjegyzék

1. FONTOS: őrizze meg az útmutatót, hogy később is fel tudja használni	13
2. Bevezetés	13
3. Biztonsági utasítások	15
4. Britax Römer Holiday²	19
4.1 A Britax Römer Holiday ² gondozása	19
4.2 Ápolási útmutató	20
4.3 A termék bemutatása	21
4.4 Leírás	22

5. A babakocsi összeszerelése és használata

5.1. A babakocsi kinyitása	35
5.2. Az első kerekek beszerelése	37
5.3. A forgórész működése	38
5.4. A fék használata	39
5.5. A kupola beállítása	40
5.6. A háttámla beállítása	41
5.7. A gyermek becsatolása	43
5.8. A hordozópánt beállítása	45
5.9. A babakocsi összecsukása	46
5.10. Az első kerekek kiszerelése	49
5.11. A kupola leszerelése	50
5.12. Az üléshuzat eltávolítása	52
5.13. A kosár szövetének eltávolítása	54
5.14. A hordozópánt eltávolítása	57

Vsebina

1. POMEMBNO: ta navodila shranite za poznejšo uporabo	13
2. Uvod	13
3. Varnostna navodila	15
4. Britax Römer Holiday²	19
4.1 Nega vašega Britax Römer Holiday ²	19
4.2 Navodila za nego	20
4.3 Pregled izdelka	21
4.4 Opis	22
5. Sestavljanje in uporaba vozička	35
5.1. Razpiranje vozička	35
5.2. Prirjevanje sprednjih koles	37
5.3. Funkcija vrtenja	38
5.4. Uporaba zavore	39
5.5. Nastavitev pokrova	40
5.6. Nastavitev hrbtnega naslonjala	41
5.7. Pripenjanje vašega otroka	43
5.8. Nastavljanje nosilnega pasu	45
5.9. Zlaganje vozička	46
5.10. Odstranjevanje sprednjih koles	49
5.11. Odstranjevanje pokrova	50
5.12. Odstranjevanje sedežne prevleke	52
5.13. Odstranjevanje tkanine nakupovalne košare	54
5.14. Odstranjevanje nosilnega pasu	57

Sadržaj

1. VAŽNO: čuvajte ove upute za kasniju uporabu	13
2. Uvod	13
3. Sigurnosne upute	15
4. Britax Römer Holiday²	19
4.1 Održavanje proizvoda Britax Römer Holiday ²	19
4.2 Upute za održavanje	20
4.3 Pregled proizvoda	21
4.4 Opis	22
5. Sastavljanje i uporaba dječih kolica	35
5.1. Rasklapanje dječijih kolica	35
5.2. Pričvršćivanje prednjih kotača	37
5.3. Funkcija zakretanja	38
5.4. Uporaba kočnice	39
5.5. Podešavanje pokrova	40
5.6. Namještanje leđnog naslona	41
5.7. Postavljanje remena na dijete	43
5.8. Podešavanje trake za nošenje	45
5.9. Sklanjanje dječijih kolica	46
5.10. Uklanjanje prednjih kotača	49
5.11. Uklanjanje pokrova	50
5.12. Uklanjanje presvlake sjedišta	52
5.13. Uklanjanje tkanine košare	54
5.14. Uklanjanje trake za nošenje	57

HU SI HR

1. FONTOS: ōrizze meg az útmutatót, hogy később is fel tudja használni

Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, azzal gyermeké biztonságát veszélyeztetheti. Fontos, hogy a babakocsit és a tartozékeit használó személy ismerje a babakocsi működését, még akkor is, ha csak rövid ideig használja is azt. Nyilvánvaló, hogy ezek az utasítások nem kùszöbölhetnek ki minden lehetséges veszélyt a babakocsi használata során. Természetesen Ön a felelős gyermeké biztonságáért. Ha valami nem érhető, vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedelmi egységgel, ahol a babakocsit vásárolta.

A felhasználói útmutató fordítása angol nyelvről készült. A felhasználói útmutatóban használt bármely más nyelvnél felmerülő kétségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

2. Bevezetés

Köszönjük, hogy a Britax Römer Holiday²t választotta. Örömünkre szolgál, hogy a Britax Römer Holiday² gondoskodik gyermeké biztonságáról életének első éveiben.

FONTOS:

- Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és ismerkedjen meg a babakocsival, mielőtt a gyermekkel együtt kezdené el használni.

1. POMEMBNO: ta navodila shranite za poznejšo uporabo

Če ne upoštevate teh navodil za uporabo, lahko ogrozite varnost vašega otroka. Pomembno je, da je vsaka oseba, ki uporablja ta voziček in pribor, seznanjena z upravljanjem vozička, četudi ga bo uporabljala le kratek čas. Vedite, da z golj upoštevanje teh navodil ne odpravi vseh morebitnih nevarnosti pri uporabi tega otroškega vozička. Za otrokovo varnost ste seveda odgovorni sami. Če karkoli ni jasno, kontaktirajte prodajalca, pri katerem ste otroški voziček kupili.

Ta uporabniški priročnik je prevod angleškega izvirnika. Če ste pri drugih jezikih glede česa v dvomu, se angleški izvirnik šteje kot merodajna različica.

2. Uvod

Hvala, da ste se odločili za Britax Römer Holiday². Veseli nas, da bo voziček Britax Römer Holiday² vašega otroka prve mesece varno spremiljal.

POMEMBNO:

- Pozorno preberite navodila za uporabo in se seznanite z otroškim vozičkom, preden ga začnete uporabljati z otrokom.

1. VAŽNO: čuvajte ove upute za kasniju uporabu

Ako se ne pridržavate ovih uputa, možete ugroziti sigurnost svog djeteta. Važno je da je svatko tko se služi ovim djecijskim kolicima i njihovim priborom upoznat s načinom rada kolica čak i ako će se njima služiti samo nakratko. Dakako, ove upute ne mogu zajamčiti odsutnost svih mogućih rizika pri uporabi ovih djecijskih kolica. Sami ste odgovorni za sigurnost svoga djeteta. Ako nešto nije jasno, обратите se trgovini na malo u kojoj ste kupili ova djeca kolica.

Ovaj priručnik preveden je s engleskog jezika. U slučaju sumnje u prijevod na bilo kojem jeziku u ovom priručniku verzija na engleskom jeziku ima prednost.

2. Uvod

Hvala što ste odabrali Britax Römer Holiday². Čast nam je da će Britax Römer Holiday² omogućiti sigurnost vašem djetetu tijekom prvih godina njegova života.

VAŽNO:

- Pozorno pročitajte upute i dobro se upoznajte s djecijskim kolicima prije nego ih upotrijebite za svoje dijete.

- Ha a babakocsit olyan személyek használják, akik nem ismerik azt (például a nagyszülők), minden mutassa meg nekik a babakocsi helyes használatát.
- Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, azzal gyermeke biztonságát veszélyeztetheti.
- Ne használjon olyan tartozékot, amely nem rendelkezik a Britax Römer jóváhagyásával a Britax Römer Holiday²-jel való alkalmazáshoz. Ez érvényteleníti a garanciát, és a terméket is károsíthatja.
- A Britax Römer Holiday²-jel csak a Britax Römer által biztosított vagy ajánlott eredeti cserealkatrészek használhatóak.

FIGYELEM! Ne engedje meg gyermekekének, hogy a terméket játékként használja!

FIGYELEM! A termék páramegkötő szilikagéllel töltött tasakot tartalmazhat. Ne egye meg, dobja el.

Amennyiben további kérdései lennének a Britax Römer Holiday² vagy tartozékaival használatával kapcsolatban, lépjön velünk kapcsolatba!

- Če vaš otroški voziček uporablja druga oseba, ki ni seznanjena z njegovo uporabo (npr. stari starši), ji vedno pokažite, kako se voziček uporablja.
- Če ne upoštevate teh navodil za uporabo, lahko ogrozite varnost vašega otroka.
- Ne uporabljajte pribora, ki ga Britax Römer ni odobril za uporabo z Britax Römer Holiday². S tem postane garancija neveljavna in vaš izdelek se lahko poškoduje.
- Uporabljajte samo Britax Römer originalne nadomestne dele ali dele, ki jih je Britax Römer odobril za uporabo z vozičkom Britax Römer Holiday².

POZOR! Ne dovolite, da se otrok z izdelkom igra.

POZOR! Proizvod lahko vsebuje vrečko s sušilnim silika-gelom. Ne zaužijte, temveč odstranite med odpadke.

Če imate dodatna vprašanja v zvezi z uporabo vozička Britax Römer Holiday² ali njegovo dodatno opremo, se obrnite na nas.

- Ako će se vašim kolicima služiti netko tko nije upoznat s pravilnom uporabom (npr. djedovi i bake), uvijek im pokažite kako ih treba upotrebljavati.
- Ako se ne pridržavate ovih uputa, možete ugroziti sigurnost svog djeteta.
- Nemojte upotrebljavati dodatnu opremu koju nije odobrila tvrtka Britax Römer za uporabu s kolicima Britax Römer Holiday². To će poništiti jamstvo i moglo bi izazvati oštećenja na kolicima.
- S kolicima Britax Römer Holiday² treba upotrebljavati samo zamjenske dijelove koje isporučuje ili preporučuje tvrtka Britax Römer.

UPOZORENJE! Ne dozvoljavajte da se dijete igra kolicima.

UPOZORENJE! Proizvod može sadržavati vrećicu silika-gela za isušivanje. Nije za jelo, bacite je u smeće.

Imate li još pitanja u vezi s uporabom kolica Britax Römer Holiday² ili dodatne opreme, slobodno nam se obratite.

3. Biztonsági utasítások

FIGYELEM! Ez a babakocsi a 6 hónapos kortól 15 kg-os súlyig vagy 3 éves korig használható.

FIGYELEM! Az ülés 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek esetében **nem** használható.

FIGYELEM! Ne használja ezt a baba-kocsit, ha gyermeké nem tud önállóan, megtámasztás nélkül ülni.

FIGYELEM! A termék **nem** alkalmas:

- Ágyként vagy gyermekágyként való használatra. A hordozók és a babakocsik csak szállításra használhatók.
- Futásra vagy korcsolyázásra.
- Egynél több gyermek szállítására.
- Kereskedelmi felhasználásra.
- Gyerekhordozókkal kombinált utaztatós rendszerként, kivéve a felhasználói kézikönyvben szereplő gyermekhordozókat.

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy használat előtt az összes rögzítőegység be legyen kapcsolva.

FIGYELEM! A babakocsi kézben hordása közben figyeljen arra, hogy ne nyissa ki véletlenül a biztonsági záróelemeket.

3. Varnostna navodila

POZOR! Ta otroški voziček je primeren za otroke od starosti 6 mesecev do teže 15 kg oziroma do 3 let starosti.

POZOR! Ta sedežna enota **ni** primerna za otroke stare manj kot 6 mesecev.

POZOR! Tega vozička ne uporabljajte, če vaš otrok sam ne more sedeti vzravnano.

POZOR! Ta izdelek **ni** primeren:

- kot nadomestek za posteljo ali zibelko. Prenosne posteljice, športne in običajne otroške vozičke je dovoljeno uporabljati le za transport.
- za tek ali rolkanje.
- za prevoz več kot enega otroka.
- za komercialno uporabo.
- kot potovalni sistem v kombinaciji z drugimi otroškimi lupinicami razen tistih, ki so navedene v teh navodilih za uporabo.

POZOR! Pred uporabo se prepričajte, ali so vsa zapirala pravilno zaprta.

POZOR! Pri nošenju otroškega vozička pazite, da po pomoti ne odprete varnostnega zapirala.

POZOR! Pri zlaganju ogrodja vozička pazite, da vas ali koga drugega ne uklešči.

3. Sigurnosne upute

UPOZORENJE! Ova su kolica prikladna za djecu od 6 mjeseci do 15 kg ili 3 godine.

UPOZORENJE! Ova sjedalica **nije** prikladna za djecu mlađu od 6 mjeseci.

UPOZORENJE! Nemojte upotrebljavati ova kolica ako vaše dijete ne može samostalno sjediti uspravno bez podupiranja.

UPOZORENJE! Ovaj proizvod **nije** prikladan:

- kao zamjena za krevet ili jaslice. Košare i kolica smiju se upotrijebiti samo za prijevoz.
- za trčanje ili klizanje.
- za prenošenje više djece.
- u komercijalne svrhe.
- kao sustav za putovanje u kombinaciji s nosiljkama za bebe različitim od onih navedenih u ovim korisničkim uputama.

UPOZORENJE! Vodite računa da su svи dijelovi za zaključavanje budu aktivirani prije uporabe.

UPOZORENJE! Kad nosite kolica, pazite da slučajno ne otvorite sigurnosnu blokadu.

FIGYELEM! A babakocsi vázának össze-hajtása során figyeljen arra, hogy sem Ön, sem mások testrészei ne szoruljanak bele.

FIGYELEM! Soha ne hajtsa össze a babakocsit, ha gyermek van benne.

FIGYELEM! A sérülések elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a termék szétnyitása vagy összehajtása során gyermek ne legyen a közvetlen közelében.

FIGYELEM! Használja minden az utasbiztonsági rendszert.

FIGYELEM! Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül!

FIGYELEM! A babakocsi leállításakor minden kapcsolja be a féket, mielőtt bele-tenné vagy kivenné belőle a gyermeket.

FIGYELEM! Gondoskodjon arról, hogy a gyermek ne érje el a mozgó alkatrésze-ket, miközben beállításokat végez.

FIGYELEM! A tolófogantyúra helyezett súlyok befolyásolják a babakocsi stabili-tását.

FIGYELEM! Védje gyermekét az erős napsütéstől. A vászonréteg nem biztosít teljes védelmet a veszélyes UV-sugarakkal szemben.

FIGYELEM! Mindig helyesen rögzített és beállított biztonsági övet használjon.

FIGYELEM! A lábköz-szíjat minden-csípővel együtt használja.

POZOR! Vozička nikoli ne zlagajte, če v njem sedi otrok.

POZOR! Da bi preprečili poškodbe se prepričajte, da je vaš otrok med zlaganjem in razstavljanjem vozička dovolj oddaljen.

POZOR! Vedno uporabite zadrževalni sistem.

POZOR! Vašega otroka nikoli ne pustite brez nadzora.

POZOR! Vedno vključite zavoro, ko parkirate voziček ter preden otroka položite v voziček in preden ga vzamete iz njega.

POZOR! Med nastavljanjem vozička pazite, da je vaš otrok zunaj dosega premičnih delov.

POZOR! Bremena, pritrjena na ročaju, vplivajo na stabilnost vozička.

POZOR! Otroka zaščitite pred močno sončno svetlobo. Pokrov ne ponuja polne zaščite pred nevarnimi UV-žarki.

POZOR! Vedno uporabljaljite pravilno nameščen in nastavljen pas.

POZOR! Mednožni trak vedno uporabljaljite v povezavi s trebušnim pasom.

POZOR! Pas vsakič ustrezno nastavite, ko spremenjate položaj vašega otroka.

POZOR! Ta voziček uporabljaljite za število otrok (1), za katerega je bil voziček narejen.

UPOZORENJE! Kad sklapate okvir kolica, pobrinite se da ne zahvatite sebe ni druge osobe.

UPOZORENJE! Nikada ne sklapajte kolica dok dijete sjedi u njima.

UPOZORENJE! Radi sprječavanja ozlje-da, pobrinite se da je vaše dijete podalje od kolica koja sklapate ili rasklapate.

UPOZORENJE! Uvijek upotrebljavajte sustav za učvršćivanje.

UPOZORENJE! Uvijek nadzirite svoje dijete.

UPOZORENJE! Uvijek upotrebljavajte kočnicu prilikom parkiranja kolica te prije no što stavite dijete u kolica i kad ga vadite iz kolica.

UPOZORENJE! Kod prilagođavanja po-brinite se da vaše dijete ne može dohva-titi pokretne dijelove.

UPOZORENJE! Tereti na ručki za guranje utječu na stabilnost kolica.

UPOZORENJE! Zaštitite dijete od jakog sunčevog svjetla. Pokrov ne pruža pot-punu zaštitu od opasnih UV zraka.

UPOZORENJE! Uvijek upotrijebite pravilno postavljene i prilagođene pojaseve.

UPOZORENJE! Uvijek upotrijebite razd-vojnu traku s pojasm oко struka.

FIGYELEM! A gyermek ülőhelyzetének megváltoztatásakor minden állítsa be újból az övet.

FIGYELEM! Csak annyi gyermek (1) szállítására használja a babakocsit, amennyihez terveztek.

FIGYELEM! Ha a fogantyúra és/vagy a háttámla hátuljára és/vagy a jármű oldalára súlyokat helyeznek, az hátrányosan befolyásolja a termék stabilitását.

FIGYELEM! A vág szétnyitása és összecsukása közben tartsa távol a gyerekeket a babakocsitól.

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a vág zárszerkezete bekapcsolódjon a használat előtt.

FIGYELEM! Használat előtt ellenőrizze, hogy a kerekek stabilan a helyükön vannak, és nem húzhatók le a tengelyről.

FONTOS! Egyes padlóburkoló anyagok olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek fekete festékanyagot vonnak ki a kerekekből, ami elszínezheti a padlót. Ezért ügyeljen arra, hogy a kerekek ne álljanak közvetlenül a padlón.

FIGYELEM! Használat előtt ellenőrizze, hogy a kerekek stabilan a helyükön vannak, és nem húzhatók le a keréksat-lakozóról.

FIGYELEM! A parkolófék legyen minden bekapcsolva, amikor betesz a gyermekét a babakocsiba, vagy amikor kiveszi a babakocsiból.

POZOR! Brezema, pritrjena na ročaju in/ali naslonjalu za hrbet in/ali na straneh otroškega vozička vplivajo na stabilnost vozička.

POZOR! Med zlaganjem/raztegovanjem vozička naj se otroci ne zadržujejo v njegovi bližini.

POZOR! Pred uporabo se prepričajte, ali so vsa varovala ogrodja v pravilnem položaju.

POZOR! Pred uporabo se prepričajte, da je kolo trdno pritrjeno in da ne more zdrsniti z osi.

POMEMBNO! Nekateri talni materiali vsebujejo snovi, ki povzročijo puščanje črnega pigmenta s koles, kar lahko razbarva tla. Zato poskrbite, da kolesa ne bodo stala neposredno na takih tleh.

POZOR! Pred uporabo se prepričajte, da sta obe kolesi trdno pritrjeni in da ne moreta izskočiti iz nosilca kolesa.

POZOR! Preden otroka položite v voziček oziroma ga vzamete iz vozička se prepričajte, da je parkirna zavora aktivirana.

POZOR!

- Če voziček stoji, zmeraj aktivirajte zavore.
- Izogibajte se parkiranju na pobočju.
- Ko uporabljate javni promet, še posebej pazite, da otroški voziček stoji varno in stabilno.

UPOZORENJE! Uvijek ponovno namjeste pojaseve prilikom promjene položaja sjedenja djeteta.

UPOZORENJE! Služite se ovim sklopljivim kolicima samo za broj djece (1) za koji su namijenjena.

UPOZORENJE! Svaki teret na dršci i/ili stražnjoj strani leđnog naslona i/ili na stranama vozila utjecat će na stabilnost vozila.

UPOZORENJE! Tijekom otklapanja i rasklapanja držite djecu podalje od kolica.

UPOZORENJE! Prije uporabe provjerite jesu li blokade okvira uglavljenje.

UPOZORENJE! Prije uporabe provjerite jesu li kotači čvrsto pričvršćeni i da se ne mogu povući s osovine.

VAŽNO! Neki materijali za pod sadrže sastojke koji ispuštaju crni pigment guma, što može promijeniti boju poda. Stoga gume ne smiju stajati izravno na podu.

UPOZORENJE! Prije uporabe provjerite jesu li kotači čvrsto pričvršćeni i da se ne mogu povući s priključka za kotač.

UPOZORENJE! Provjerite je li aktivirana kočnica za parkiranje kad stavljate dijete u kolica ili ga uzimate iz kolica.

FIGYELEM!

- Mindig rögzítse a fékeket, ha a babakocsi álló helyzetben van.
- Soha ne állítsa le lejtőn.
- Fordítson külön figyelmet arra, hogy tömegközlekedési eszközök használata közben a babakocsi biztosan és biztonságosan álljon.
- Forgalom vagy vonatok közelében minden tartsa erősen a babakocsit. A járművek keltette légáramlat még akkor is elmozdíthatja a babakocsit, ha a fék rögzítésre került.
- Ha lépcsőn vagy mozgólépcsőn kell szállítani a babakocsit, akkor vegye ki a gyermekét és csukja össze a babakocsit.
- Legyen óvatos, amikor járdaszegélyen, barázdákon, kavicsokon, kockakövön stb. halad át.

Mindig nyomja le a féket, ha leparkolja a babakocsit. Mindig ellenőrizze, hogy a fék helyesen lett-e rögzítve.

Ennek a babakocsinak a kialakítása és a gyártása az EN 1888-1:2018 szabványnak megfelelően történt.

A Britax Römer Holiday² az alábbi konfigurációkban használható:



Babakocsiként a Britax Römer Holiday² üléssel 6 hónapos kortól 15 kg-ig vagy 3 éves korig.

- Če se zadržujete tik ob cestnem prometu ali vlaku, otroški voziček vedno držite čvrsto. Četudi ste blokirali zavoro, lahko preprih vozil otroški voziček premakne.
- Preden otroški voziček odnesete po stopnicah ali pred uporabo dvigala, otroka vzemite iz vozička in voziček zložite.
- Bodite pazljivi, ko se peljete čez robnike, po tirih, produ, tlakovcih itd.

Voziček parkirajte samo z aktivirano zavoro. Vedno preverite, ali je zavora pravilno aktivirana.

Ta otroški voziček je bil razvit in izdelan v skladu s standardom EN 1888-1:2018.

Britax Römer Holiday² se lahko uporablja v naslednjih konfiguracijah:



Kot otroški voziček s sedežem Britax Römer Holiday² za otroka od 6. meseca naprej oziroma 3 let ali do teže 15 kg

UPOZORENJE!

- Uvijek pritisnite kočnice kada kolica miruju.
- Nikada ne parkirajte na uzbrdicama.
- Posebno pripazite da kolica stoje čvrsto i sigurno kada se koristite javnim prijevozom.
- Uvijek držite kolica kada ste u blizini prometnice ili željeznicice. I kada je aktivirana kočnica, propuh iz vozila može pomaknuti šetalicu.
- Izvadite dijete iz kolica i sklopite ih prije nošenja po stepenicama ili upotrijebite dizalo.
- Pazite kada prelazite rubove pločnika, tračnice, šljunak, kaldru itd.

Parkirajte kolica samo uz aktiviranu kočnicu za parkiranje.

Uvijek provjerite je li kočnica pravilno primjenjena.

Ova kolica razvijena su i proizvedena sukladno standardu EN 1888-1:2018.

Britax Römer Holiday² može se upotrebljavati u sljedećim konfiguracijama:



Kao dječja kolica sa sjedalicom Britax Römer Holiday² od 6 mjeseci do 15 kg ili 3 godine

4. Britax Römer Holiday²

4.1 A Britax Römer Holiday² gondozása

A terméket rendszeresen ellenőrizni és tisztítani kell.

- Rendszeresen vizsgálja meg a gyerekülés minden fontos részét, hogy azokon nem láthatók-e sérülések. Győződjön meg róla, hogy a mechanikus alkatrészek megfelelően működnek-e.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az összes csavar, szegecs és egyéb rögzítőelem meg van-e szorítva.
- Kenőanyagként ne használjon kenőzsírt vagy olajat – csak szilikon-alapú spray-t használjon.
- Túl nehéz súlyok, nem megfelelő összehajtás vagy nem jóváhagyott tartozékok használata károsíthatja vagy tönkreteheti a babakocsit.
- A bevásárlókosárba ne helyezzen 5 kg-nál nehezebb súlyt.
- Az összecsukott babakocsit csak jól szellőző helyen tárolja a penészsedés elkerülése érdekében.
- Ne tegye ki a babakocsit közvetlen napfénynek, mert az a textil kifakulását okozhatja.
- Ne használja a babakocsit akkor, ha valamely alkatrésze elgörbült, elkopott vagy eltört. A babakocsit csak javítószerviz javíthatja, vagy lépj en a kapcsolatba a Britax Römer ügyfélszolgálatával.

4. Britax Römer Holiday²

4.1 Nega vašega Britax Römer Holiday²

Izdelek je treba redno in preverjati in čistiti.

- Vse pomembne dele redno preverjajte, ali so poškodovani. Prepričajte se, da mehanski deli delujejo brezhibno.
- Redno preverjajte, ali so vsi vijaki, zakovice, sorniki in druga pritrdiria trdno pritrjeni.
- Ne uporabljajte maziva ali olja za mazanje – uporabljajte razpršilo na osnovi silikona.
- Pretežko pritrjeno breme, nepravilno zlaganje ali uporaba nedovoljenega pribora lahko voziček poškoduje ali uniči.
- V nakupovalno košaro ne vstavite kot 5 kg težko breme.
- Da bi preprečili nastanek plesni, zložen otroški voziček skladiščite samo v suhem stanju in v dobro prezračevanih prostorih.
- Če je otroški voziček izpostavljen sončni svetlobi, lahko blago zbledi.
- Otroškega vozička ne uporabljajte, če so deli prepognjeni, odrtrgani ali prelomljeni. Otoški voziček sme popraviti servisna služba ali poklicite službo za pomoč strankam Britax Römer.

4. Britax Römer Holiday²

4.1 Održavanje proizvoda Britax Römer Holiday²

Proizvod treba redovito provjeravati i čistiti.

- Redovite pregledavajte jesu li oštećeni važni dijelovi. Pobrinite se da sve mehaničke komponente rade pravilno.
- Redovito provjeravajte sve vijke, zakovice, svornjake i ostale pričvrste elemente.
- Nemojte upotrebljavati mazivo ili ulje za podmazivanje – upotrijebite raspršivač na bazi silikona.
- Prekomerno opterećivanje, nepravilno sklapanje ili uporaba nedozvoljene opreme može oštetići ili uništiti kolica.
- Nikada ne stavljamte više od 5 kg u košaru za kupnju.
- Sklopljena kolica držite samo u dobro prozračenim prostorima da ne bi nastala plijesan.
- Kolica držite podalje od sunčeve svjetlosti jer bi tkaninasti dijelovi mogli izbljedjeti.
- Nemojte upotrebljavati kolica ako su dijelovi savijeni, istrošeni ili slomljeni. Pobrinite se da kolica popravi servisni tehničar ili se obratite Britax Römer ovoj Službi za korisnike.

4.2 Ápolási útmutató

A vászontető szivaccsal és meleg szappanos vízzel tisztítható. Az üléshuzat egyéb részei levehetők és kimoshatók. A mosási utasítás minden textilen és borításon megtalálható.

A 100%-os pára elleni védelem esőben és hóban esővédő alkalmazásával valósítható meg.

A külső textil mosásakor győződjön meg róla, hogy eltávolított minden szappan- és mosószermaradványt, hogy a kezelés a leghatékonyabb legyen. Öblítse le és szárítsa meg a babakocsit, ha tengervíz érte, vagy ha sózott úton használta.

4.2 Navodila za nego

Pokrov lahko očistite z gobico in mlačno milnico. Vse druge dele sedežne prevleke je mogoče odstraniti in oprati. Navodila za pranje lahko najdete na vseh tkaninah in prevlekah.

100% zaščito pred vlago je mogoče dosegči z uporabo zaščite pred dežjem in snegom.


Za učinkovito impregnacijo pri pranju zunanj tkanine pazite, da boste temeljito odstranili morebitne ostanke mila ali detergenta. Če je bil otroški voziček izpostavljen morski vodi ali cestišču s soljo, ga izperite in osušite.

4.2 Upute za održavanje

Pokrov se može čistiti spužvom i mlakom sapunicom. Svi drugi tekstilni dijelovi sjedala mogu se skinuti i prati. Upute za pranje nalaze se na svim tkaninama i pokrovima.

100 %-tna zaštita od vlage može se osigurati uporabom kišne navlake u slučaju kiše ili snijega.

Kada perete vanjsku tkaninu, uklonite sve ostatke sapuna ili sredstva za čišćenje kako bi tretman bio što učinkovitiji. Isperite i osušite kolica ako su izložena moru ili kolniku po kojem je posuta sol.

4.3 A termék bemutatása**4.3 Pregled izdelka****4.3 Pregled proizvoda**

4.4 Leírás

Sz.	Leírás
1	Fogantyú
2	Vázösszecsukó kar
3	Vászontető
4	Vállpárnák
5	Heveder
6	Kosár
7	Hátsó kerék
8	Forgócsukló-zár
9	Első kerék
10	Váznyitó gomb
11	Hordozósziíj
12	Cipzár a háttámla beállításához
13	Parkolófék

4.4 Opis

Št.	Opis
1	Ročaj
2	Vzvod za zlaganje ogrodja
3	Pokrov
4	Ramenske blazinice
5	Varnostni pas
6	Košara
7	Zadnje kolo
8	Blokada vrtljivih koles
9	Sprednje kolo
10	Deblokirni gumb za zlaganje ogrodja
11	Nosilni pas
12	Zadrga za prilagoditev hrbtne opore
13	Parkirna zavora

4.4 Opis

Br.	Opis
1	Ručka
2	Poluga za sklapanje okvira
3	Pokrov
4	Rameni jastučići
5	Pojasevi
6	Košara
7	Stražnji kotač
8	Blokada zakretanja
9	Prednji kotač
10	Gumb za otpuštanje pri sklapanju
11	Traka za nošenje
12	Zatvarač za podešavanje leđnog naslona
13	Kočnica za parkiranje

FI	Bruksanvisning	NO	Bruksanvisning	SE	Käyttöohje
Sisällysluettelo		Innhold		Innehåll	
1. TÄRKEÄÄ: säilytä nämä ohjeet myöhempää käytöö varten	25	1. VIKTIG: oppbevar disse instruksjonene for senere referanse	25	1. VIKTIGT: behåll instruktionerna för framtida bruk	25
2. Johdanto	25	2. Innledning	25	2. Inledning	25
3. Turvallisuusohjeet	27	3. Sikkerhetsanvisninger	27	3. Säkerhetsanvisningar	27
4. Britax Römer Holiday²	31	4. Britax Römer Holiday²	31	4. Britax Römer Holiday²	31
4.1 Britax Römer Holiday² - lastenrattaiden hoito	31	4.1 Ta vare på din Britax Römer Holiday²	31	4.1 Ta hand om din Britax Römer Holiday²	31
4.2 Hoito-ohjeet	32	4.2 Pleieinstruks	32	4.2 Hanteringsinstruktioner	32
4.3 Tuotteen yleiskuva	33	4.3 Produktoversikt	33	4.3 Produktöversikt	33
4.4 Kuvaus	34	4.4 Beskrivelse	34	4.4 Beskrivning	34
5. Lastenrattaiden kokoaminen ja käyttö	35	5. Montering og bruk av barnevognen	35	5. Montering och användning av sittvagnen	35
5.1. Lastenrattaiden taittaminen auki	35	5.1. Folde ut barnevognen	35	5.1. Uppfällning av sittvagnen	35
5.2. Etupyörien säättö	37	5.2. Festing av forhjulene	37	5.2. Fastsättning av framhjulen	37
5.3. Kääntötöiminta	38	5.3. Sving-funksjon	38	5.3. Svängfunktion	38
5.4. Jarrun käyttö	39	5.4. Bruke bremsen	39	5.4. Användning av bromsen	39
5.5. Kuomun säättö	40	5.5. Justering av hetten	40	5.5. Justering av suffletten	40
5.6. Selkänojan säättäminen	41	5.6. Justering av ryggstötten	41	5.6. Justera ryggstödet	41
5.7. Lapsen kiinnittäminen valjailla	43	5.7. Sele fast barnet	43	5.7. Fastspänning av ditt barn	43
5.8. Kantohihnan säättö	45	5.8. Justering av bærestroppen	45	5.8. Justering av bärselet	45
5.9. Lastenrattaiden taittaminen kiinni	46	5.9. Folde sammen barnevognen	46	5.9. Ihopfällning av sittvagnen	46
5.10. Etupyörien irrottaminen	49	5.10. Fjerning av forhjulene	49	5.10. Borttagning av framhjulen	49
5.11. Kuomun irrottaminen	50	5.11. Fjerning av hetten	50	5.11. Borttagning av suffletten	50
5.12. Istuimen peitteen irrottaminen	52	5.12. Fjerning av setetrekket	52	5.12. Borttagning av säteesskyddet	52
5.13. Korin kankaan irrottaminen	54	5.13. Fjerning av stoffet til handlekurven	54	5.13. Borttagning av korgtyget	54
5.14. Kantohihnan irrottaminen	57	5.14. Fjerning av bærestroppen	57	5.14. Borttagning av bärselet	57

FI NO SE

1. TÄRKEÄÄ: säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten

Lapsesi turvallisuus voi vaarantua, jos et noudata näitä ohjeita. On tärkeää, että kaikki näitä rattaita ja rattaiden varusteita käyttävä henkilöt osaavat käyttää rattaita oikein. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka käyttävät rattaita vain tilapäisesti. Kaikkia mahdollisia riskejä ei ymmärrettävästi ole mahdollista ehkäistä myöskään siinä tapauksessa, että näitä ohjeita noudataetaan tunnollisesti. Käyttäjä vastaa luonnollisesti aina itselle lapsensa turvallisuudesta. Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet hankkinut rattaat.

Tämä käyttöohje on käänös englanninkielisestä käyttöohjeesta. Jos käyttöohjeen eri kieliversioiden välillä on ristiriitaa, englanninkielinen käyttöohje on pätövä versio.

2. Johdanto

Kiitämme sinua Britax Römer Holiday² -rattaiden valinnasta. Olemme tyytyväisiä siitä, että Britax Römer Holiday² -lastenrattailla voit kuljettaa lastasi turvallisesti hänen ensimmäisten elinvuosiensa aikana.

TÄRKEÄÄ:

- Lue ohjeet huolellisesti ja perehdy rattaiden toimintaan, ennen kuin kuljetat niissä lastasi.
- Opasta aina sellaisia henkilöitä (esimerkiksi isovanhempia) rattaiden

1. VIKTIG: oppbevar disse instruksjonene for senere referanse

Barnets sikkerhet kan påvirkes hvis instruksjonene ikke følges. Det er viktig at alle som bruker denne barnevognen og dens tilbehør, bør være kjent med hvordan den fungerer, selv om han/hun bare kommer til å bruke barnevognen for en kort stund. Selv sagt kan disse instruksjonene ikke eliminere alle mulige risikoer ved bruk av denne barnevognen. Du er selvfølgelig ansvarlig for ditt barns sikkerhet. Hvis noe er uklart, ta kontakt med butikken du har kjøpt denne barnevognen fra.

Denne brukerveiledningen er en oversettelse fra engelsk. Hvis du er i tvil og leser en brukerveiledning som er på et annet språk enn engelsk, kan du sjekke mot den engelske.

2. Innledning

Takk for at du har valgt Britax Römer Holiday². Vi er stolte over at din Britax Römer Holiday² vil følge sikkert med barnet ditt gjennom de første årene av livet.

VIKTIG:

- Les instruksjonene nøyde og gjør deg kjent med barnevognen før du bruker den med barnet i.
- Hvis barnevognen skal brukes av noen som ikke er kjent med den (besteforeldre f.eks.) bør du vise dem hvordan den fungerer.

1. VIKTIGT: behåll instruktionerna för framtida bruk

Ditt barns säkerhet kan påverkas om du inte följer dessa instruktioner. Det är viktigt att alla som använder den här sittvagnen och dess tillbehör är bekanta med dess funktion även om den bara kommer användas en kort stund. Självklart kan inte dessa instruktioner eliminera alla risker vid användning av den här sittvagnen. Du är självklart ansvarig för ditt barns säkerhet. Om något är oklart, kontakta din återförsäljare.

Den här bruksanvisningen är en översättning från engelskan. Om frågor uppstår angående ett av de andra språken som används i bruksanvisningen ska man rätta sig efter den engelskspråkiga versionen.

2. Inledning

Tack för att du valde Britax Römer Holiday². Vi är mycket glada över att Britax Römer Holiday² ska hålla ditt barn säkert under de första levnadsåren.

VIKTIGT:

- Läs instruktionerna noggrant och bekanta dig själv med sittvagnen innan du använder den för ditt barn.
- Om din sittvagn används av andra männskor som inte är bekanta med den (exempelvis mor- eller farföräldrar) ska du alltid visa dem hur sittvagnen används.

käytössä, jotka eivät ole perehtyneet rattaiden käyttöön.

- Lapsesi turvallisuus voi vaarantua, jos et noudata näitä ohjeita.
- Älä käytä Britax Römer Holiday²-rattaissa varusteita, joita Britax Römer ei ole hyväksynyt näitä rattaita varten. Tällaisten varusteiden käyttö johtaa takuun raukeamiseen ja saattaa vahingoittaa tuotettasi.
- Britax Römer Holiday² lastenrattaissa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia, jotka ovat joko Britax Römer in toimittamia tai hyväksymiä.

VAROITUS! Älä anna lapsesi leikkiä tällä tuotteella.

VAROITUS! Tuote saattaa sisältää sili-kageellä täytetyn pussin. Sisältö ei ole syötävä. Hävitä pussi.

Jos sinulla on kysyttävää Britax Römer Holiday²-lastenrattaista tai niiden varusteista, voit aina ottaa yhteyttä meihin.

- Barnets sikkerhet kan være i fare hvis instruksjonene ikke følges.
- Bruk aldri tilbehør som ikke er godkjent av Britax Römer for bruk sammen med Britax Römer Holiday². Det vil slette garantien og eventuelt skade produktet.
- Bruk bare originale reservedeler eller deler som anbefales av Britax Römer på Britax Römer Holiday².

ADVARSEL! La ikke barnet leke med dette produktet.

ADVARSEL! Produktet kan innehölde en pose med vannsugende silica-gele. Denne må ikke spises eller kastes.

Hvis du har flere spørsmål om bruken av Britax Römer Holiday² eller tilbehøret til den, håper vi du tar kontakt med oss.

- Ditt barns säkerhet kan äventyras om du inte följer dessa instruktioner.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Britax Römer för användning med Britax Römer Holiday². Om ej godkända delar används blir garantin ogiltig och produkten kan skadas.
- Endast originalbytesdelar som medföljer eller rekommenderas av Britax Römer ska användas med Britax Römer Holiday².

VARNING! Låt inte barnet leka med den här produkten.

VARNING! Produkten kan innehålla en påse med torkmedlet silikagel. Silikagel får inte förtäras utan ska slängas.

Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor gällande användning av Britax Römer Holiday² eller dess tillbehör.

3. Turvallisuusohjeet

VAROITUS! Näitä rattaita voivat käyttää vähintään 6 kuukauden ikäiset lapset 15 kg:n painoon tai 3 vuoden ikään saakka.

VAROITUS! Tämä istuinosa **ei** sovi alle 6-kuuksille lapsille.

VAROITUS! Älä käytä näitä rattaita, jos lapsi ei pysy istumassa itsekseen tuke-matta.

VAROITUS! Tämä tuote **ei** sovi:

- Korvaamaan vuodetta tai kehtoa. Rattaita ja vaunuja saa käyttää vain kuljetukseen.
- Juoksemiseen tai luiteluuun.
- Useamman kuin yhden lapsen kuljettamiseen.
- Kaupalliseen käyttöön.
- Käytettäväksi muiden kuin tässä oppaassa mainittujen turvakaukaloiden runkona.

VAROITUS! Tarkasta ennen käyttöä, että lukituslaitteet ovat lukittuna.

VAROITUS! Varmista lastenrattaita kan-taessasi et vahingossa avaa turvaluk-koa.

VAROITUS! Varmista lastenrattaiden runkoo kokoon taittaessasi, että kukaan ei jää puristuksiin rungon osien väliin.

3. Sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL! Denne vognen passer til barn fra 6 måneder opp til en vekt på 15 kg eller en alder av 3 år.

ADVARSEL! Dette setet er **ikke** tilpasset barn under 6 måneder.

ADVARSEL! Du må ikke bruke denne barnevognen hvis barnet ikke kan sitte oppreist uten hjelp.

ADVARSEL! Dette produktet er **ikke** egnet:

- Som erstatning for en seng eller Barneseng. Bæreseter, barnevogner og triller skal kun brukes til transport.
- Til løping eller skøyting.
- Til å transportere flere enn ett barn.
- Til kommersiell bruk.
- Som reisesystem, kombinert med andre typer Barneseter enn de som vises i denne bruksanvisningen.

ADVARSEL! Forviss deg om at alle fes-tepunkter er låst før bruk.

ADVARSEL! Når du bærer barnevognen må du passe på at du ikke åpner sikker-hetslåsene ved feiltagelse.

ADVARSEL! Når du legger sammen understellet på barnevognen, må du passe på at ikke du selv eller noen annen kommer i klem.

3. Säkerhetsanvisningar

VARNING! Den här sittvagnen passar för barn från 6 månader och upp till 15 kg eller 3 års ålder.

VARNING! Denna sätesenhet passar inte för barn under 6 månader.

VARNING! Använd inte denna sittvagn om ditt barn inte kan sitta upprätt själv utan stöd.

VARNING! Den här produkten passar inte:

- Som ett substitut för en säng eller spjälsäng. Liggdelar, barnvagnar och sittvagnar ska endast användas för transport.
- För lopning eller rullskridskoåkning.
- För att köra mer än ett barn.
- För kommersiell användning.
- Som resesystem i kombination med andra bärssystem än de som omnämns i den här bruksanvisningen.

VARNING! Se till att alla låsenheter är inkopplade före användning.

VARNING! När du bär sittvagnen ska du vara noggrann så du inte öppnar säker-hetslåset av misstag.

VARNING! När du faller ihop sittvagnens ram ska du kontrollera att du och andra inte fastnar i den.

VAROITUS! Älä koskaan taita lastenratta koekoon lapsen istuessa rattaisa.

VAROITUS! Ehkäise tapaturmat huolehtimalla siitä, että lapsi ei pääse tuotteen läheisyyteen taittaessasi tuotteen auki tai kokoon.

VAROITUS! Käytä aina lukitusmekanisia.

VAROITUS! Pidä aina lasta silmällä.

VAROITUS! Kytke aina jarru päälle ennen lastenrattaiden pysäköimistä sekä lapsen asettamista rattaisiin ja nostamista pois rattaisista.

VAROITUS! Kun teet säätöjä, varmista että lapsi ei ylety liikkuihin osiin.

VAROITUS! Työntöaisaan kiinnitetyt kantamukset heikentävät lastenrattaiden vakautta.

VAROITUS! Suojaa lapsesi voimakkaalta auringonvalolta. Kuomu ei suoja lasta täydellisesti vaaralliselta UV-säteilyltä.

VAROITUS! Käytä aina oikein kiinnitettyjä ja säädettyjä valjaita.

VAROITUS! Käytä aina valjaiden kanssa haarahihnaa.

VAROITUS! Säädä aina valjaat, kun muutat lapsesi istuma-asentoa.

VAROITUS! Älä kuljeta lastenrattaissa enempää lapsia (1), kuin mitä varten rattaat on tarkoitettu.

ADVARSEL! Legg aldri sammen barnevognen mens barnet sitter i den.

ADVARSEL! Hold barnet unna når vognen legges sammen og settes opp.

ADVARSEL! Bruk alltid beltesystemet.

ADVARSEL! La aldri barnet være uten tilsyn.

ADVARSEL! Sett alltid på bremsen når du parkerer barnevognen, før du setter barnet i den og også før du tar ut barnet.

ADVARSEL! Forviss deg om at barnet ikke kan få fingrene inn i bevegelige deler når du justerer på vognen.

ADVARSEL! Last på håndtaket kan gjøre barnevognen ustabil.

ADVARSEL! Beskytt barnet mot sterkt sollys. Kalesjen gir ikke full beskyttelse mot skadelige UV-stråler.

ADVARSEL! Pass alltid på at selen er riktig tilpasset og sitter som den skal.

ADVARSEL! Bruk alltid stroppen mellom bena sammen med selen rundt livet.

ADVARSEL! Husk å regulere vognselen når du endrer barnets sittestilling.

ADVARSEL! Bruk denne vognen kun til det antallet barn (1), som den har blitt utformet til.

VARNING! Fäll aldrig ihop sittvagnen när ett barn sitter i den.

VARNING! Se till att barnet alltid hålls på avstånd när produkten fälls upp och ner.

VARNING! Använd alltid bältessystemet.

VARNING! Lämna aldrig barnet obevakat.

VARNING! Lägg alltid i bromsen när du parkerar sittvagnen, innan du sätter i barnet i den och innan du tar ut barnet ur den.

VARNING! Se till att barnet inte kan nå rörliga delar vid justeringar.

VARNING! Om handtaget belastas för mycket kan det påverka sittvagnens stabilitet.

VARNING! Skydda barnet från starkt solljus. Huven skyddar inte helt mot de farliga UV-strålarna.

VARNING! Använd alltid korrekt montrade och inställda bälten.

VARNING! Använd alltid remmen i kombination med midjebältet.

VARNING! Justera alltid bältena när du ändrar barnets sättesposition.

VARNING! Använd endast den här barnvagnen för det antal barn (1) den är utformad för.

VAROITUS! Kaikki työntöaisaan ripustetut ja/tai selkänojan taskussa ja/tai rattaiden kyljessä kuljetettavat kuormat vaikuttavat rattaiden vakauteen.

VAROITUS! Pidä lapset poissa rattaiden lähetyviltä rattaiden kokoontaittamisen tai avaamisen aikana.

VAROITUS! Varmista ennen käyttöä, että rungon lukitusmekanismit ovat lukittuneet paikalleen.

VAROITUS! Varmista ennen käyttöä, että pyörät ovat asettuneet tiukasti paikalleen ja että pyörä ei voi vetää pois akselistaa.

TÄRKEÄÄ! Eräät lattiamateriaalit sisältävät ainesosia, jotka irrottavat renkaista mustia väripigmentejä. Tämä voi aiheuttaa lattialapintaan värijäytymiä. Varmista tästä syystä, että pyörät eivät ole suoraan lattian päällä.

VAROITUS! Varmista ennen käyttöä, että pyörät ovat asettuneet tiukasti paikalleen ja että pyörä ei voi vetää pois pyörän kiinnitysmekanismista.

VAROITUS! Varmista, että seisontajarru on kytkettyyn pääle, ennen kuin sijoitat lapsen rattaasiin tai nostat lapsen pois rattaista.

VAROITUS!

- Käytä aina jarruja lastenrattaiden ollessa liikkumaton.
- Vältä aina pysäköimistä rinteeseen.

ADVARSEL! All type last / vekt på håndtaket og/eller ryggen eller siden av vognen vil gjøre den ustabil.

ADVARSEL! Hold barn unne vognen/ barnevognen når den foldes ut eller inn.

ADVARSEL! Pass på at understell-låsen, er låst i posisjon før bruk.

ADVARSEL! Forsikre deg om at hjulene er godt festet og ikke kan dras av akslene, før bruk.

VIKTIG! Noen gulvmaterialer inneholder komponenter som avgir svart fargepigment fra dekkene, som kan misfarge gulvet. Du bør derfor sørge for at dekke ne ikke står direkte på gulvet.

ADVARSEL! Forsikre deg om at hjulene er godt festet og ikke kan dras av hjulfestet, før bruk.

ADVARSEL! Forsikre deg om at parkeringsbremsen er aktivert, når du plasserer ditt barn i eller tar det ut av barnevognen.

ADVARSEL!

- Aktiver alltid bremsene når barnevognen står stille.
- Alltid unngå å parkere i hellingar.
- Vær spesielt forsiktig for å sikre at barnevognen står stødig og sikkert ved bruk av offentlig transport.
- Hold alltid fast barnevognen når du er nær trafikk eller tog. Selv om bremsen er aktivert, kan trekk fra kjøretøyet bevege barnevognen.

VARNING! All belastning som anläggs på handtaget och/eller bakre delen av ryggstödet och/eller på sidorna av vagnen påverkar dess stabilitet.

VARNING! Håll barn undan från sittvagnen vid uppfällning och hopfällning.

VARNING! Se till att underredets lås är i före användning.

VARNING! Se till att hjulen sitter fast ordentligt och att de inte kan dras av axeln.

VIKTIGT! Vissa golvmaterial innehåller komponenter som lösgör svartfärgat pigment från däcken, vilket kan missfärga golv. Du ska därför se till att däcken inte står direkt på golvet.

VARNING! Se till att hjulen sitter fast ordentligt och att de inte kan dras av hjulfästet.

VARNING! Se till att parkeringsbromsen är i när du lägger i eller tar upp ditt barn från sittvagnen.

VARNING!

- Ansätt alltid bromsen när sittvagnen står stilla.
- Parkera aldrig i sluttningar.
- Se till att sittvagnen står stadigt och säkert när du färdas med kollektivtrafik.
- Släpp aldrig taget om sittvagnen när du befinner dig nära fordon eller tåg. Även om bromsen är aktiverad kan luftdraget från fordonet flytta sittvagnen.

- Varmista erityisen huolellisesti, että rattaat ovat tukevasti ja turvallisesti paikallaan käyttäessäsi joukkoliikennevälilineitä.
- Pidä aina kiinni rattaista liikenteen tai junien läheisyydessä. Ajoneuvojen aiheuttama viima voi liikuttaa rattaita myös siinä tapauksessa, että jarru on kytetty pääle.
- Nosta lapsesi pois rattaista ja taita rattaat kokoon, ennen kun kannat rattaita portaita pitkin tai käytät liukuportaita.
- Ole varovainen katukiveysten, kiskojen, sorapinnan, mukulakivien jne. yli liikkueessasi.

Muista aina kytkeä lastenrattaiden jarru pääle, kun pysäköit rattaat.

Varmista aina, että jarru on kytkeytynyt moitteettomasti.

Nämä lastenrattaat on kehitetty ja valmistettu standardin EN 1888-1:2018 mukaisesti.

Britax Römer Holiday² -lastenrattaita voidaan käyttää seuraavilla kokoonpanoilla:



Lastenrattaina Britax Römer Holiday² -istuimella varustettuna, vähintään 6 kuukauden ikäisille ja enintään 15 kg:n painoisille tai 3-vuotiaalle lapsille

- Ta barnet ut av barnevognen og fold sammen barnevognen før du bærer den i trappen eller bruker en heis.
- Vær forsiktig når du kjører over fortaus-kanter, spor, grus, brostein, osv.

Bruk alltid bremsen når du setter fra deg barnevogen.

Se etter at den virkelig er på.

Denne barnevognen er utviklet og produsert i henhold til normen EN 1888-1:2018.

Britax Römer Holiday² kan brukes på forskjellige måter:



Som en barnevogn med Britax Römer Holiday² setet fra 6 måneder opp til 15 kg eller en alder av 3 år

- Ta ut barnet ur sittvagnen och fäll ihop vagnen innan du bär den i trappor eller använder en hiss.
- Var försiktig när du kör över trottoarkanter, räls, grus, kullerstenar osv.

Parkera bara sittvagnen med bromsen ilagd. Kontrollera alltid att bromsen är korrekt inkopplad.

Den här sittvagnen har utvecklats och tillverkats i enlighet med normen EN 1888-1:2018.

Britax Römer Holiday² kan användas i följande konfigurationer:



Som sittvagn med Britax Römer Holiday²-säte från 6 månader upp till 15 kg eller 3 år

4. Britax Römer Holiday²

4.1 Britax Römer Holiday²-lastenrattaiden hoito

Tuote pitää tarkastaa ja puhdistaa säännöllisesti.

- Tarkasta kaikki tärkeät osat säännöllisin väliajoin vahingoittumisen varalta. Varmista, että mekaaniset osat toimivat asianmukaisesti.
- Tarkasta säännöllisesti kaikkien ruuvien, niittien, pulttien ja muiden kiinnikkeiden kireys.
- Älä käytä rasvaa tai öljyä voiteluun – käytä silikonipohjaista sprayta.
- Lastenrattaat voivat vaurioitua tai rikkoutua, mikäli rattaissa kuljetetaan liian raskaita kuormia, rattaat on taitettu väärin kokoon tai mikäli rattaissa käytetään muita kuin niihin hyväksyttyjä varusteita.
- Varmista, että ostoskoriin sijoitettujen tavaroiden paino on aina enintään 5 kg.
- Säilytä kokoon taitetut lastenrattaat aina hyvin tuuletetuissa tiloissa. Tämä estää homeen muodostumisen.
- Älä säilytä lastenrattaita suorassa auringonpaisteessa, sillä muutoin tekstiliit voivat haalistua.
- Älä käytä lastenrattaita, jos niissä on väärityneitä, kuluneita tai murtuneita osia. Korjauta lastenrattaat huoltoliikkeessä tai ota yhteyttä Britax Römeriin asiakaspalveluun.

4. Britax Römer Holiday²

4.1 Ta vare på din Britax Römer Holiday²

Produktet må kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom.

- Alle viktige deler må kontrolleres med jevne mellomrom. Forviss deg om at de mekaniske delene fungerer som de skal.
- Kontroller med jevne mellomrom at skruer, nagler, bolter og spaker sitter godt.
- Bruk ikke fett eller olje til å smøre med, bruk en silikonbasert spray.
- For mye last, feil sammenslåing eller bruk av ekstrautstyr som ikke er godkjent kan skade eller ødelegge barnevognen.
- Legg aldri mer enn 5 kg i handlekurven.
- Vennligst oppbevar den sammenfoldete barnevognen kun på en godt ventilerte plass, for å unngå mugg.
- Ikke la barnevognen bli stående i direkte sollys, tekstilene kan blekes.
- Bruk ikke barnevognen hvis noen av delene er bøyd, slitt eller ødelagt. Sørg for å få barnevognen reparert på et profesjonelt servicested eller ta kontakt med Britax Römer kundeservice.

4. Britax Römer Holiday²

4.1 Ta hand om din Britax Römer Holiday²

Produkten ska regelbundet kontrolleras och ren- göras.

- Kontrollera regelbundet alla viktiga delar så att de inte är skadade. Kontrollera att de mekaniska komponenterna fungerar som de ska.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar, nitar, bultar och andra fästanordningar sitter ordentligt fast.
- Använd inte fett eller olja vid smörjning, utan bara en silikonbaserad spray.
- För tung last, felaktig hopfällning eller användning av icke godkända tillbehör kan skada eller förstöra sittvagnarna.
- Sätt aldrig mer än 5 kg i korgen.
- Förvara endast den hopfällda sittvagnen i välventilerade områden för att förhindra mögel.
- Placerar inte sittvagnen i direkt solljus, eftersom det kan bleka textilerna.
- Använd inte sittvagnen om delarna är böjda, slitna eller skadade. Reparera vagnen hos ett serviceställe eller kontakta kundtjänsten för Britax Römer.

4.2 Hoito-ohjeet

Kuomun voi puhdistaa sienellä ja lämpimällä saippuavedellä. Istuimen kaikki tekstilliosat voi irrottaa ja pestää. Pesuohjeet löytyvät kaikista kankaista ja peiteistä.

100 % kosteussuoja saadaan käyttämällä sadesuojausta vettä tai lunta vasteen.

Kun peset ulkokangasta, sinun on varmistettava, että poistat kaikki saippua- tai pesuainejäämät, jotta käsittely on varmasti tehokasta. Huuhtele ja kuivaa rattaat, jos ne ovat olleet alittiita meri-ilmalle ja ilmassa kulkeutuvalle suolalle.

4.2 Pleieinstruks

Hetten kan rengjøres med en svamp og varmt såpevann. Alle andre deler til setestoffet kan tas av og vaskes. Vaskeinstruksjoner finner du på alle stoffer og trekk.

Du kan oppnå 100 % beskyttelse mot damp ved å bruke regnbeskyttelsen for regn eller snø.


Når du vasker ytterstoffet må du passe på å fjerne alle såpe- eller rengjøringsmiddelrester slik at behandlingen er mest mulig effektiv. Skyll og tørk barnevognen hvis den er blitt utsatt for havet eller saltede kjørebaner.

4.2 Hanteringsinstruktioner

Överdraget kan rengöras med en svamp och ljummet tvålsvatten. Alla andra delar av sätets textilier kan tas bort och tvättas. Tvättanvisningar kan du hitta på alla tyger och överdrag.

Ett 100 % skydd mot fukt kan erhållas genom användning av skydd mot regn och snö.

När du tvättar det yttre tyget ska du se till att få bort alla rester av tvål eller rengöringsmedel så att behandlingen blir så effektiv som möjligt. Skölj och torka sittvagnen om den har exponerats för havsmiljö eller saltade gångbanor.

4.3 Tuotteen yleiskuva**4.3 Produktoversikt****4.3 Produktöversikt**

4.4 Kuvaus

Nro	Kuvaus
1	Työntöaisa
2	Rungon kokoon taittamiseen tarkoitettu vipu
3	Kuomu
4	Olkahihnapehmusteet
5	Valjaat
6	Kori
7	Takapyörä
8	Kääntömekanismin lukko
9	Etupyörä
10	Taiton vapautuspainike
11	Kantohihna
12	Vetoketju selkänojan säättöön
13	Seisontajarru


4.4 Beskrivelse

Nr.	Beskrivelse
1	Håndtak
2	Spak for å folde sammen understellet
3	Hette
4	Skulderpolster
5	Sele
6	Handlekurv
7	Bakhjul
8	Sving-lås
9	Forhjul
10	Folding utløserknapper
11	Bærestropp
12	Gidelås for justering av ryggstøtte
13	Parkeringsbrems


4.4 Beskrivning

Nr.	Beskrivning
1	Handtag
2	Spak för att fälla ihop underredet
3	Sufflett
4	Axeldynor
5	Bältesspänne
6	Korg
7	Bakhjul
8	Svivellås
9	Framhjul
10	Uppfällningsknapp
11	Bärrem
12	Dragkedja för ryggstödsjustering
13	Parkeringsbroms

1



2



3




1





2



1






1




2





1




2






1



2




1



1



1



1




2



3



4



5





1



2




3



1



2



3




1




2



3




4



5



1



2



BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Deutschland

T.: +49 (0) 8221 3670 -199
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED

1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

BRITAX Nordiska Barn AB

Jörgen Kocksgatan 4
S-211 20 Malmö
Sweden

T.: +46 (0) 479 190 00
E.: service.se@britax.com
www.britax-roemer.com